

# SJ A811

Draadloos codeslot voor **SuperJack** openers



**Persoonlijke code instellen:**

1. Druk op enter
2. Druk 6x het cijfer 9 (999999)
3. Druk op enter
4. Druk het cijfer 2
5. Druk enter
6. Druk een cijfer waarmee u uw code wilt beginnen (1-9)
7. Druk enter
8. Druk een 4, 5 of 6 cijferige persoonlijke code welke begint met het cijfer dat u in de vorige stap heeft ingevoerd.
9. Druk enter
10. Druk nogmaals uw zojuist gekozen code
11. Druk enter.

**“matchen” met de printplaat van uw EasyJack/SuperJack opener**

druk RF 2 knop 3 seconden in, rode ledje gaat uit  
druk daarna ( binnen 5 seconden) uw persoonlijke code in dit draadloos codeslot in, dan ziet u dat het rode ledje hierop reageert en gaat knipperen.  
Daarna is uw draadloos codeslot klaar voor gebruik.

Tip: doe deze “match” handeling met het codeslot in uw hand bij de controlbox van de opener en monteer daarna dit codeslot daar waar u wenst.

**Reset:**

1. Verwijder de batterij
2. Druk op “CLEAR” en plaats de batterij terug. Na 3 seconden zullen L1 en L2 vijf keer knipperen en vijf keer piepen.
3. Laat de “CLEAR” knop los en de installatie code is teruggezet naar 999999.

**Batterij indicator**

1. De batterij geeft voldoende stroom als u een piep hoort wanneer er een knop wordt ingedrukt.
2. De batterij is ongeveer half leeg wanneer u twee piepjes hoort bij het indrukken van een knop. U kunt nu geen instellingen veranderen alleen normale bediening is mogelijk.
3. Bij het horen van 3 piepjes dient de batterij vervangen te worden.