

SJ A818



Afstandhouders voor de SuperJack/EasyJack automatische hekopeners.



De afstandhouders dienen geschroefd te worden op de behuizing van de actuator om de loopafmeting van de pin op de spindel te begrenzen.

Zodoende heeft u geen (eind)stoppers nodig om de actuators te laten stoppen.

Het plaatje waar de schoefdraad aan vast zit aan de binnenzijde van de behuizing van de actuator plaatsen, en het andere plaatje (met groter gat) aan de bovenzijde plaatsen, de 2 plaatjes met de bout stevig aan elkaar vastzetten.

Belangrijk:

de pin op de spindel dient in ieder geval 20 cm te kunnen lopen, als de pin minder dan 20 cm loopt geeft deze geen bericht aan de andere actuator om te starten.

Als bij u de loopafmeting minder is dan 20 cm dient u de ophangingen bij de paal/muurtje zodanig te wijzigen, dat de loopafmeting vergroot wordt.

zie hiervoor de A en de B maten in de handleiding.